

Первое включение преобразователя частоты КЕВ серии F5Lift

При первом включении преобразователя частоты КЕВ серии F5 с пультом оператора Lift 00F5060-200С происходит их совместная синхронизация. В большинстве случаев синхронизация происходит автоматически и дополнительных действий не требуется, т.к. все лифтовые функции становятся доступными по умолчанию. В единичных случаях этого не происходит, на дисплее отображаются параметры инвертора. Чаще всего отображается параметр 0.oP.1 или значение данного параметра. При возникновении такой ситуации, необходимо установить синхронизацию в ручную, выполнив следующий порядок действий:

1. Нажмите клавишу «FUNC» для того, чтобы отображалось 0.oP.1* (знаком * помечена мигающая точка).
2. Нажмите один раз клавишу «ENTER» для перевода мигающей точки, чтобы отображалось 0.oP*1.
3. Нажимайте клавишу «START» пока на дисплее не появится Ud*1.
4. Нажмите один раз клавишу «ENTER» для перевода мигающей точки, чтобы отображалось Ud.1*.
5. Нажмите клавишу «FUNC», на дисплее будет отображаться SUPER
6. Нажимая клавишу «START» введите значение 11 и подтвердите нажатием клавиши «ENTER».
7. Перемещаясь в меню оператора, войдите в параметр Lb.3 нажатием клавиши «FUNC», может отображаться «l data». С помощью клавиш «STOP» и «START» выберите требуемый тип лебёдки. Подтвердите нажатием клавиши «ENTER».
8. Должно отображаться «US_on».
9. Если после выполнения шага 7 на дисплее снова отображается параметр 0.oP.1 или значение данного параметра то, выполните повторно операции с 1 по 6 шаг.

В дальнейшем, каких либо синхронизаций выполнять не требуется.