



« - »

, 140091, . ,  
, .30

/ . +7 (495) 632 0217

[www.keb.ru](http://www.keb.ru)

( F5M )





« - »  
 , 140091, .  
 , .30  
 / . +7 (495) 632 0217  
[www.keb.ru](http://www.keb.ru)

COMBIVIS. F5M

F5M

1. sin/cos ( "C" "D",
2. ( : 7 ,
3. 10 ) EnDat
4. Hiperface

sin/cos, EnDat Hiperface  
 ("A" "B") 2048.

( 512 ), " "

( , ),

- 2048.  
 ( ) 10 ,  
 1024

(cs00=4) (F5S) F5M





« - »

, 140091, .  
, .30

/ . +7 (495) 632 0217

[www.keb.ru](http://www.keb.ru)

- 1.
- 2.
- 3.
4.  $1 - 2 ( \dots )$ ,  
/ / ) . ( 1 - 2 - )
- 5.
6. dOH -

**7. Проверить значение параметра ud02. В данном параметре необходимо установить значение, соответствующее синхронному режиму работы: F5S/4000об/мин (или F5S/8000об/мин) - в зависимости от максимальной скорости привода.**

8. Fr01 = -4

9.
  - dr23 -
  - dr24 -
  - dr25 -
  - dr26 - /1000 /
  - dr27 -
  - dr28 -
  - dr30 -
  - dr31 -

1000 / ), 6 ( . . 50 2000 /  
300 , 150 ,  
15-30%

10.
  - 01 -
  - 03 - = 4

11. Fr10 = 2





« - »

, 140091, .  
, .30

/ . +7 (495) 632 0217

[www.keb.ru](http://www.keb.ru)

12.

Ru09 -

36 -  
37 -

13.

“ ”

(cs06) i (cs09, cs10)  
( 50 -100%).

“2206”  
ST

02

( 30-60°)

02 -

5-7 ,

ST

02.

ST

E. nc.

E. nc E.OL.

.Enc  
00 ( . .

).

ru15,

0, 1-1,0 .

14.

:

**OP00 = 9 - режим прямого управления по аналоговому входу, отключаются параметры разгона/торможения и фильтрации входного аналогового задания, время обчета входного задания сокращается до 125мксек, характеристики движения привода определяются формой сигнала управления.**





« - »

, 140091, .  
, .30

/ . +7 (495) 632 0217

[www.keb.ru](http://www.keb.ru)

**Такой режим организуется для работы именно в качестве привода подачи.**

10 – 10 ,  
/ 14 – ( ), /  
28=0 – , /1000 /  
30=0 – , /1000 /  
An04=0 –

15. ST  
, , 100 -200 / .  
( 1, ), ru.15 ( ru.01 ( ), ru.09

06 ( 06=17).  
sin/cos –  
D.

ST.

15. :  
cS06 –  
S09 – i  
cS10 – ( ) i –  
“ ” ( )  
cS11 S12 – Ki (cS10)  
cS19 – ( )

16. Kp, Ki  
03.  
03=4 :  
cS06=500-1000  
cS09=200-600  
cS10=200-500





« - »

, 140091, .  
, .30

/ . +7 (495) 632 0217

[www.keb.ru](http://www.keb.ru)

03=1 :  
cS06=2000-5000  
cS09=1000-2000  
cS10=1000-2000

1,5 - 3 .

“ ” :  
100-150 / :  
- cS06 ( ) 30% ,  
- cS09 (Ki) 30% .

